



Checklijst zagen

- Zamawianie drewna na wymiar
- Zamawianie podkładek i klinów
- Skracanie = ukośnica
- Prawidłowa wysokość tarczy tnącej
- Prawidłowe wyregulowanie prowadnicy pomocniczej
- Prawidłowa tarcza tnąca i klin rozszczepiający
- Umieszczanie osłony bezpośrednio na obrabianym elemencie
- Korzystanie z popychacza
- Pozycja dłoni > 12 cm od obracającej się tarczy tnącej
- Korzystanie z odsysania pyłów
- Od razu usuwaj odpady i resztki
- Zakaz cięcia materiałów izolacyjnych

**SAWING PASS OBLIGATORY
WHEN USING POWER SAWS**

