



## Checklijst zagen

- Özel ahşap sipariş verin
- Freze ve takozları sipariş verin
- Çapak alma = çapak alma testeresi
- Doğru boyda testere bıçağı
- Yardımcı kılavuzun doğru ayarlanması
- Doğru testere bıçağı ve yarma bıçağı
- Koruyucu başlığı doğrudan iş parçasına yerleştirin
- İtme çubuğu kullanın
- El pozisyonu döner testere bıçağından > 12 cm uzakta olmalıdır
- Toz giderme mevcut
- Atıkları ve artan malzemeleri derhal giderin
- Yalıtım malzemesini kesmeyin

**SAWING PASS OBLIGATORY  
WHEN USING POWER SAWS**

